

mira

sikker montering av **storformatfliser** på gulv og vegg

Vær spesielt oppmerksom på underlaget
når du skal montere keramiske fliser og naturstein, som er
større enn 120 cm
på den lengste sidelengden



Krav til underlaget

Underlaget må være fast, solid, stabilt og sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam.

For å oppnå godt resultat med storformatfliser, er det avgjørende at underlaget er plant og jevnt. Kravet til planhet følger flisens størrelse og variasjon må være maks ± 2 mm målt på en 2 meters lengde. Riktig planhet på gulv oppnås best med mira 6600 cemplan. Den kan plansparkles i tykkelse 10 mm ned til et tynt skrapelag. Underlaget primes med 4180 primer fortynnet med 1 del primer til 3 deler vann.

Avretningslaget er klart for flislegging etter 2-4 timer.

Flislegging

Unngå sollys på overflaten. Gulvvarme og ventilasjon må være slått av 2 døgn før og under flisleggingen. Gulvvarme kan startes langsomt opp etter 8 dager.

z-fix excellent (vegg) eller 3250 gigafix floor (gulv)
trekkes på underlaget og kammes opp.
Et tynt lag flislim glattsparkles på flisens bakside.

Arbeid flislimet grundig inn i baksiden av flisen for å bryte gjennom slipemiddelet og skape maksimal vedheft til flisen. Press og vibrer flisen i posisjon.

Følg også monteringsanvisningen "Storformatfliser".

Vær oppmerksom på at flislimets herdetid kan være opptil dobbelt så lang ved storformatfliser på grunn av økt limforbruk.

