



Anvendelsesområde

- Væg
- Gulv
- Vådrum
- Indendørs
- Udendørs

6870 fibreplaster, tilbehør

Glasfibernet og -hjørner anvendes til at forstærke pudslaget ved svage underlag eller ved risiko for revnedannelse.

- Modvirker revnedannelse
- Påføres mellem 2 lag fiberpudsemørtel

Glasfibernet og evt. hjørner lægges på første lag 6870 fibreplaster og trykkes ind i pudslaget. Det lægges med et overlæg på 10 cm. Når første pudslag har sat sig, kan andet lag 6870 fibreplaster påføres.

mira glasfibernet - 1,1 x 25 m

Gult glasfibernet sælges i ruller à 25 m
Hulstørrelse 3,5 x 4 mm - tykkelse 0,58 mm

mira glasfiberhjørne - H 2,5 m

Gult glasfibernet med hvidt plastikhjørne, netvinger 10 og 15 cm
Hulstørrelse 3,5 x 4 mm - tykkelse 0,58 mm

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com