



x-plan



Cementbaserad, plast- och fiberförstärkt, snabbhärdande reparations- och spackelmasa för våta och torra utrymmen

- Självtjämnande, lämpligt till alla typer av underlag
- För avjämning av betong och träunderlag
- Lämplig till tunna värmegolv
- Kan appliceras med handverktyg eller pumpas ut med blandarmaskin
- Damm reducerad

x-plan går att användas till avjämning av de flesta golvunderlag – t.ex. betong, slipsats, lättbetong, gipsunderlag, träskivor, keramiska plattor m.m.

x-plan är en torrprodukt, som blandad med vatten är klar att användas.

x-plan är delvis självutjämnande och enkel att applicera.

x-plan levereras i 20 kg säckar.

Användningsområde

- ✓ Golv
- ✓ Inomhus
- ✓ Våtrum

Underlag

- ✓ Betonggolv
- ✓ Slipsats
- ✓ Lättbetong
- ✓ Träskivor
- ✓ Befintlig plattsättning
- ✓ El-vattenburen golvvärme

Skiktjocklek

- ✓ 2-50 mm

Beläggning

- ✓ Keramiska plattor
- ✓ Natursten
- ✓ Mjuka beläggningar
- ✓ Golvmattor
- ✓ Golv målning

Produktbeskrivning

Cementbaserad, dammreducerad, plast- och fiberförstärkt golvavjämningsmassa.

Tekniska data

Densitet, våt:	1900 kg/m ³
Produkttegenskaper enl. EN 13813: CT	C30F6
Utflytningsförmåga:	120-130 mm
Brandklassificering:	A 1
Krympning:	≤ 0,025%
Ythårdhet enl. EN 13892 RWA:	100
Öppentid:	15-20 min.
Efterjusterbar inom:	30 min.
Torktid v/18°C	
för lätt gångtrafik:	2 timmar
för beläggning:	6 timmar
för tätskikt:	12-18 timmar
Rekommerat arbetstemperatur:	10-20 °C
Skiktjocklek:	2-50 mm
Åtgång:	1,7 kg/m ² /mm tjocklek

CE information på prestandedeklaration - DoP

Användningsområde

Till planspackling och falluppbbyggnad i såväl våta som torra utrymmen. x-plan är lämplig för alla typer av el- och vattenburen värmegolv. x-plan kan pumpas eller läggas för hand.

Underlag

x-plan kan användas på underlag av betong, puts, lättbetong, gipsunderlag, spån- och fanerskivor eller golvbrädor med stor risk för rörelse.

På betong, slipsatser, målade ytor och befintliga keramiska plattor ska skiktjockleken vara 2-50 mm. På lättbetong är skiktjockleken 5-30 mm och på trä underlag 5-50 mm. På träunderlag gjuter man in mira's punktsvetsade stålät uninet om golvet ska beläggas med keramiska plattor eller natursten.

Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara fast, stabilt, sammanhängande och fritt från smuts, fett och cementslam.

Eventuell betonghud (cementslamhinna) och svaga delar i underlaget ska mejslas eller slipas bort. Damm tas bort med dammsugare. Fett och olja m.m. tas bort med 7110 base cleaner, högtrycksvätt eller annan effektiv rengöringsmetod.

Vidhäftning

Sugande underlag primas med 1 del 4180 primer utspädd med 3 delar vatten. Primer arbetas in i underlaget med t.ex. en borste. På icke sugande underlag såsom t.ex. keramiska plattor eller

målade ytor används 4140 contact primer. Ska spackelmassan läggas i flera lager ska man prima mellan varje lager med 4180 primer.

Bruksanvisning

20 kg x-plan blandas med ca 3,6 liter rent vatten. Temperaturen på pulver och vatten ska vara mellan 6-18 °C. Till falluppbbyggnad reduceras vattenmängden till ca 3,2 liter per 20 kg x-plan. Använd en visp på en blandare eller bormaskin. Blandningen vispas i minst 2 minuter till en homogen och klumpfri massa. Flytförmågan kan kontrolleras med ett sk. flow test. Placera ringen på en plan yta, fyll den upp till kanten med x-plan, lyft röret så massan kan flyta ut. När massan helt flyter ut så mäts diametern. Se Teknisk data.

Golvavjämningsmassan kan användas i 15-20 minuter efter blandning, detta vid en rumstemperatur på 10-18 °C. Efter blandning hålls massan ut, massan utjämnar sig själv, fördela massan ut till hörnen med en slätspackel.

Värmegolv med värmekablar som ska ligga på brännbara material rekommenderas att man monterar fast dem på mira's uninet. Värmekablarna ska täckas med minst 5-10 mm lager spackel beroende på kabeln effekt och underlagets stabilitet. Vid falluppbbyggnad läggs spackelmassan längst väggen så flyter den själv ner mot golvbrunnen. Montera avgränsningar runt brunnar med mira's självhäftande avstängningsband plan stop. Efterjustering runt brunnar kan göras när massan har härdat så mycket att man försiktigt kan gå på den.

Beroende på temperatur och luftfuktighet är avjämningsmassan klar för gångtrafik efter ca 2 timmar. Keramiska plattor kan monteras efter 6-12 timmar. I våtrum appliceras tätskikt med 4400 multicoat tidigast efter 12-18 timmar.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

x-plan är garanterat kromneutralt i minst 12 månader.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Förpackning

20 kg plastsäckar.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 6 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras, till exempel med en förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandeln och kakelbutiker i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com